

DESCRIEREA SISTEMULUI DE CODIFICARE

Aviz ANRE nr. 38/04.07.2012

Modalitatea de codificare a punctelor de măsurare aferente locurilor de consum din zona de licență Transilvania Sud respectă următoarele criterii:

- Codurile utilizate sunt unice la nivelul zonei de licență, conținând două caractere specifice zonei proprii de licență ;
- Permit identificarea locației punctului de măsurare aferent locului de consum;
- Sunt generate de sistemul informatic al titularului licenței de distribuție, cu respectarea condiției de unicitate.

Pentru codificarea punctelor de măsurare aferente locurilor de consum din zona de licență aparținând ODP Transilvania Sud se utilizează codul POD (*Point of Delivery*), un cod numeric generat automat de sistemul informatic având următoarea structură:

R	O	M	C	R	O	T	5	0	0	0	0	0	0	4	5	6	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Semnificația caracterelor din codul punctelor de măsurare aferente locurilor de consum din zona de licență Transilvania Sud este următoarea:

Pozitia	Descriere
Pozitia 1 la 3	XXX = constanta care reprezinta codul de tara (594 pentru Romania)
Pozitia 4 la 5	XX = constanta care reprezinta operatorul de distributie (02 pentru Electrica Distribuție Transilvania Sud)
Pozitia 6 la 7	XX = Cod judet (cod de Regiune definit in sistemul informatic al ODP Transilvania Sud) 01 – Brașov; 02 – Sibiu; 03 – Mureș; 04 – Alba; 05 – Harghita; 06 - Covasna
Pozitia 8 la 17	XXXXXXXXXX Cod unic pentru fiecare punct de măsurare al locului de consum (se generează unic de sistem)
Pozitia 18	Digit de control